

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDO, LUVAS,

IMPORTANTE: As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. dessa forma, recomendamos o reconhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado em uma das lojas ponto da locação ou em nosso site: www.pontodalocacao.com.br

VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:



Painéis Metálicos para Andaimes
Betoneiras
Guinchos
Escadas
Vibradores de concreto
Marteletes e Rompedores
Alisadoras
Cortadoras de Pisos
Geradores
Compressores

Lavadoras
Bombas d'água
Placas Vibratórias
Compactadores de Solo
Serra Madeira circular
Serra Mármore
Plainas
Furadeiras
Esmerilhadeiras
Politrizes
Roçadeira

Mais informações visitem o nosso site: www.pontodalocacao.com.br onde poderão ver a norma NR-18, visualizar os manuais dos equipamentos e assistir alguns vídeos dos produtos.

Atendimento: (81) 3476-5555 / 98873.3058 
E-mail: contato@pontodalocacao.com.br
Site: www.pontodalocacao.com.br

**PONTO DA
LOCAÇÃO**

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Manual de Instruções

ASPIRADOR



**EQUIPAMENTOS CONFORME
NR 18**

www.pontodalocacao.com.br

Manual/Contrato de Locação N° _____

Recebi _____

Data _____ / _____ / _____



ASPIRADOR

PONTO DA
LOCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

FINALIDADE

Aspiradores são excelentes equipamentos destinados à limpeza através de sucção de pó, além de líquidos e elementos sólidos em residências, escritórios, indústrias, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca Modelo Tensão (V) Potência máxima (W) Vácuo (mBar) Peso Líquido (kg) sem acessório Dimensões do produto(CxLxA)mm Frequência (Hz) GT3000 PRO 127/220 1300 160 6,1 355X355 X600 50/60 TRIPLO 8003 220 3600 216 22,8 590X590X 1000 50/60
Electrolux Electrolux

CUIDADOS ESPECIAIS

Verifique se a tensão no local é compatível com o equipamento. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1) Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12. Utilize somente extensões do tipo PP, sem emendas ou fios descascados. Desenrole toda a extensão antes de usa-lá. Para distâncias até 10m – fios 2,5mm²; até 20m – fios 4,0mm² e até 30m – fios 6,0mm². Acima de 30m, não recomendamos o uso de extensões. Neste caso, sugerimos como alternativa o uso do gerador. Não trabalhe sob chuva. Não utilize equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos inflamáveis. Não molhe e nem utilize o aspirador de pó com as mãos molhadas. Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.

PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA:

Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor. Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento. Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não fiquem expostos. O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

NO LOCAL DE TRABALHO:

Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à PONTO DA LOCAÇÃO, que tomará as providências necessárias. Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. Instale o equipamento em local nivelado. Ligue o equipamento num circuito com proteção (disjuntor e tomada compatíveis). Nunca transporte o equipamento pelo cabo elétrico. Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, faça seu desligamento junto à rede elétrica, nunca puxando pelo fio. Não utilize o aparelho com peças soltas. Não retire nenhuma parte da máquina. Durante o uso, evite ficar ligado e desligando o equipamento, pois isso poderá causar danos. Também não deixe o fio elétrico em contato com a água. Não abra a tampa do aspirador com o plug ligado na tomada. Conecte a mangueira de sucção no bocal do aspirador. Conforme o tipo de limpeza, selecione o acessório mais indicado. Aspirando sólidos: visando melhor higiene e conservação do aspirador, existe o filtro permanente, de pano e o saco descartável (papel). Todos devem ser usados simultaneamente. Aspirando líquidos: para aspirar líquidos, retire o filtro de papel. Use o próprio recipiente como depósito. A aspiração é feita normalmente. Assim que o nível de água atingir seu limite, o aspirador interrompe o processo de sucção. Após a aspiração, retire a mangueira e faça sua limpeza. Assim que a sucção se interromper, retire a tampa e esvazie o recipiente. Antes de recolocar a tampa no lugar, lave e seque o filtro de pano. Deixe secar os filtros antes de recolocá-los no aparelho. Trocando o saco descartável: solte os fechos laterais e levante a tampa. Com os dedos polegares sobre o bocal do saco, pressione em sentido contrário ao encaixe para retirar o saco a ser descartado. Encaixe o bocal do novo saco descartável no bocal de conexão da mangueira. Acondicione-o de forma que haja o aproveitamento total de seu volume. Recoloque a tampa e trave os fechos laterais. Nota: utilize somente sacos descartáveis de pó originais. O saco de pó descartável original possui duplo poder de filtragem. Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Ocorrendo danos no cabo elétrico, este só deverá ser substituído pela loja PONTO DA LOCAÇÃO, de forma a não oferecer riscos ao usuário/aparelho. Nunca utilize o aparelho sem o saco descartável. Nunca aspire líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro, partículas de poeira muito fina (toner, gesso, cimento, etc.), objetos grandes que possam obstruir ou danificar a mangueira ou bocais (tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro, etc.), objetos cortantes que possam rasgar o saco descartável (grampos, alfunets)