

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDO, LUVAS,

IMPORTANTE: As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o reconhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado em uma das lojas ponto da locação ou em nosso site: www.pontodalocacao.com.br



VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:

Painéis Metálicos para Andaimes
Betoneiras
Guinchos
Escadas
Vibradores de concreto
Marteletores e Rompedores
Alisadoras
Cortadoras de Pisos
Geradores
Compressores

Lavadoras
Bombas d'água
Placas Vibratórias
Compactadores de Solo
Serra Madeira circular
Serra Mármore
Plainas
Furadeiras
Esmerilhadeiras
Politrizes
Roçadeira

Mais informações visitem o nosso site: www.pontodalocacao.com.br onde poderão ver a norma NR-18, visualizar os manuais dos equipamentos e assistir alguns vídeos dos produtos.

Atendimento: (81) 3476-5555 / 98873.3058 
E-mail: contato@pontodalocacao.com.br
Site: www.pontodalocacao.com.br



Manual de Instruções

COMPACTADOR A PERCUSSÃO



**EQUIPAMENTOS CONFORME
NR 18**

www.pontodalocacao.com.br

Manual/Contrato de Locação Nº _____
Recebi _____

Data _____ / _____ / _____



COMPACTADOR DE SOLO À PERCUSSÃO

PONTO DA
LOCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

FINALIDADE

Os compactadores de solo à percussão são destinados a compactar solos granulares e mistos com alto conteúdo de argila. Este equipamento é muito utilizado em fundações e bases para piso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SRV620 WEBER

- Peso (kg): 65

- Força golpe (kN): 21

- Área de compactação (m²/h): 320

- Dimensões de sapatas (cm) 28x32

TTR 80 TOYAMA

- Peso (kg): 76

- Força de impacto máx (kn): 13,7

- Área de compactação (m²/h): 320

- Dimensões da sapata (cm) 33x29

CUIDADOS ESPECIAIS

A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1) Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12. Não trabalhe sob chuva. Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte, pois os gases do escape contêm monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal. Nas imediações de uso desta máquina é proibido fazer fogo, fumar, bem como utilizá-la em locais sujeitos a gases e líquidos inflamáveis. Não compacte próximo de áreas sujeitas a desmoronamento (valas, barranco inclinado, taludes etc). Não coloque as mãos e os pés próximos das partes móveis da máquina. Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.

PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA:

Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor. Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento. Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.

O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos. Esvazie o tanque de combustível. Para o içamento (levantamento) utilizar somente os lugares indicados. Tome cuidado especial para não danificar a borracha sanfonada. Fixe a máquina com corda, de preferência em pé, na posição de trabalho. Amarre o compactador pela alça da sapata e pelo suporte (guidão).

NO LOCAL DE TRABALHO:

Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato PONTO DA LOCAÇÃO, que tomará as providências necessárias. Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. Instale o equipamento em local nivelado. Não utilize o compactador com peças soltas ou danificadas. Não retire partes da máquina. Não compacte próximo a superfícies pontiagudas; risco de perfurar a sanfona. O reabastecimento de combustível somente deve ser feito com o motor desligado e de maneira que o combustível não possa entrar em contato com as partes quentes da máquina. Nunca abandone a máquina durante o trabalho. Verifique o nível de óleo da percussão através do visor localizado próximo à sapata (para visualização incline a máquina). Para leitura correta do nível do óleo da percussão o compactador deverá estar parado pelo menos por 30 minutos. Observar o tipo de solo a ser compactado. Não utilizar em asfalto, bloquetes, calçadas tipo portuguesa, etc. Em condições de muita poeira, o filtro de ar fica saturado e o compactador não funciona sendo necessário limpá-lo. Para uma compactação ideal, o solo deverá estar com sua umidade natural (solo de barranco). A altura da camada a ser compactada não poderá exceder a 30cm. Preparar combustível somente para 1 ou 2 dias (para motores 2 tempos).

ACIONAMENTO DA MÁQUINA:

Abra a torneira do combustível e ajuste o interruptor do motor para a posição ON (ligado). Se o motor estiver frio, ligue o afogador para injetar combustível no carburador. Regule o acelerador na metade do curso. Segure e puxe levemente a corda de partida até sentir resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente até dar partida. Com o motor em funcionamento, retorne as alavancas de afogador (quando frio) e acelerador à posição normal. Espere alguns segundos até firmar a marcha lenta. Utilize o equipamento com o acelerador no máximo para trabalhar. Não use o afogador nas próximas partidas durante o dia. Nunca funcione o motor sem filtro de ar.