

**NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDO, LUVAS,**

**IMPORTANTE:** As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. dessa forma, recomendamos o reconhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado em uma das lojas ponto da locação ou em nosso site: [www.pontodalocacao.com.br](http://www.pontodalocacao.com.br)



### VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:

Painéis Metálicos para Andaimos

Betoneiras

Guinchos

Escadas

Vibradores de concreto

Marteletes e Rompedores

Alisadoras

Cortadoras de Pisos

Geradores

Compressores

Lavadoras

Bombas d'água

Placas Vibratórias

Compactadores de Solo

Serra Madeira circular

Serra Mármore

Plainas

Furadeiras

Esmerilhadeiras

Politrizes

Roçadeira

Mais informações visitem o nosso site: [www.pontodalocacao.com.br](http://www.pontodalocacao.com.br) onde poderão ver a norma NR-18, visualizar os manuais dos equipamentos e assistir alguns vídeos dos produtos.

Atendimento: (81) 3476-5555 / 98873.3058

E-mail: [contato@pontodalocacao.com.br](mailto:contato@pontodalocacao.com.br)

Site: [www.pontodalocacao.com.br](http://www.pontodalocacao.com.br)

PONTO DA  
**LOCAÇÃO**

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

## Manual de Instruções

# CORTADOR DE GRAMA



**EQUIPAMENTOS CONFORME  
NR 18**

[www.pontodalocacao.com.br](http://www.pontodalocacao.com.br)

Manual/Contrato de Locação N° \_\_\_\_\_

Recebi \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



# CORTADOR DE GRAMA

PONTO DA  
LOCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

## FINALIDADE

As roçadeiras são indicadas para corte de grama, capim, pasto e arbusto. As roçadeiras de carrinho (cortadora de grama), são mais indicadas para o corte de grama e capim com baixa altura.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Carrinho  
Potencia do motor: 2cv  
Tensão (v): 220  
Faixa de corte: 48 cm

\*As especificações técnicas de cada equipamento podem variar de acordo com os fabricantes. As imagens dos produtos/equipamentos são ilustrativas. Consulte uma loja PONTO DA LOCAÇÃO em caso de dúvidas.

## CUIDADOS ESPECIAIS

A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1) Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12. Não trabalhe sob chuva. Durante o manuseio do equipamento utilize protetor facial, botas e roupas adequadas. Antes de iniciar o corte, retire pedras, galhos e objetos que possam ser arremessados. Não utilize próximo a pessoas e animais. Desligue a máquina para trocar a ferramenta de corte e para tirá-la do cinto. Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento. Gasolina Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte, pois os gases do escape contém monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal.

## PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA:

Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor. Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento. Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não fiquem expostos. O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos. Assegurar que as lâminas não toquem em outros objetos.

## NO LOCAL DE TRABALHO:

Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à PONTO DA LOCAÇÃO, Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio. Cortadoras com motor 4 tempos à gasolina (Honda), não devem trabalhar em locais inclinados. Não utilize com peças soltas ou danificadas. Não retire partes da máquina. Utilize protetor de máquina e lâminas apropriadas. Nunca utilize combustível fora das especificações. Sempre utilize a mistura gasolina conforme especificação do equipamento. Roçadeiras com motor a gasolina 2 tempos, adicione óleo conforme indicação do fabricante. Roçadeiras com motor a gasolina 4 tempos, use somente gasolina comum.

## ACIONAMENTO DA MÁQUINA:

Gasolina

Pressione a trava do acelerador, ajuste o interruptor e em seguida o acelerador; mantenha ambos pressionados. Colocar o interruptor na posição START e manter pressionado, soltar na sequência o acelerador, o interruptor e a trava. Posicionar a máquina firme no chão, sem encostar na lâmina..