NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDO, LUVAS,

IMPORTANTE: As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. dessa forma, recomendamos o reconhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado em uma das lojas ponto da locação ou em nosso site: www.pontodalocacao.com.br

VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:

- Painéis Metálicos para Andaimes
- Betoneiras
- Guinchos
- Escadas
- Vibradores de concreto
- Marteletes e Rompedores
- Alisadoras
- Cortadoras de Pisos
- Geradores
- Compressores
- Lavadoras
- Bombas d'água
- Placas Vibratórias
- Compactadores de Solo
- Serra Madeira circular
- Serra Mármore
- Plainas
- Furadeiras
- Esmerilhadeiras
- Politrizes
- Roçadeira

Mais informações visitem o nosso site: **www.pontodalocacao.com.br** onde poderão ver a norma NR-18, visualizar os manuais dos equipamentos e assistir alguns vídeos dos produtos.

Atendimento: (81) 3476-5555 / 98873.3058
E-mail: contato@pontodalocacao.com.br
Site: www.pontodalocacao.com.br

PONTO DA LOCAÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Manual de Instruções

ROÇADEIRAS

EQUIPAMENTOS CONFORME NR 18

www.pontodalocacao.com.br

Manual/Contrato de Locação Nº _____ Data ____/____/____
Recebi _____

ROÇADEIRAS

PONTO DA LOCAÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

FINALIDADE

As roçadeiras são indicadas para corte de grama, capim, pasto e arbusto. As roçadeiras de carrinho (cortadora de grama), são mais indicadas para o corte de grama e capim com baixa altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fs 220 Sthill (gasolina)Capacidade do tanque de combustível (l)0.58Cilindrada (cm³)35.2Comprimento total m1 85Peso (kg) 1)7.7Potência (kW/CV)1.7/2.3

Rot. máx. (RPM)12500
Tbc50xp Toyama (gasolina)
2 Tempos
Cilindrada (cc) 50
Combustível Gasolina + óleo 2 tempos
Capacidade do tanque (L) 1,0
Diâmetro do fio de nylon (mm) 3,3
Peso sem acessório de corte (Kg) 7,9
Relação peso / potência (Kg / kW) 3,21

CUIDADOS ESPECIAIS

A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1) Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12. Não trabalhe sob chuva. Durante o manuseio do equipamento utilize protetor facial, botas e roupas adequadas. Antes de iniciar o corte, retire pedras, galhos e objetos que possam ser arremessados. Não utilize próximo a pessoas e animais. Desligue a máquina para trocar a ferramenta de corte e para tirá-la do cinto.
Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.
Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte, pois os gases do escape contém monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal.
*"não usar gasolina aditivada" e "obrigatório utilizar óleo 2 tempos junto a gasolina na especificação recomendada"

PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA:

Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor. Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento. Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não fiquem expostos. O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos. Assegurar que as lâminas não toquem em outros objetos.

NO LOCAL DE TRABALHO:

Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à PONTO DA LOCAÇAO, que tomará as providências necessárias. Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio. Cortadoras com motor 4 tempos à gasolina (Honda), não devem trabalhar em locais inclinados. Não utilize com peças soltas ou danificadas. Não retire partes da máquina. Utilize protetor de máquina e lâminas apropriadas. Nunca utilize combustível fora das especificações. Sempre utilize a mistura gasolina conforme especificação do equipamento. Roçadeiras com motor a gasolina 2 tempos, adicione óleo conforme indicação do fabricante. Roçadeiras com motor a gasolina 4 tempos, use somente gasolina comum.

ACIONAMENTO DA MÁQUINA:

Gasolina Pressione a trava do acelerador, ajuste o interruptor e em seguida o acelerador; mantenha ambos pressionados. Colocar o interruptor na posição START e manter pressionado, soltar na sequência o acelerador, o interruptor e a trava. Posicionar a máquina firme no chão, sem encostar na lâmina.